

Feilmeldinger CASIO 240CR

Ved feil bruk vil kassen pipe og gi en feilmelding. Nedenfor følger en forklaring på de forskjellige feilmeldingene.

E 01

Nøkkelen står i feil stilling. Vri på nøkkelen til feilmeldingen går bort eller det kommer frem en annen feilmelding. Avslutt deretter på KONTANT eller SUBTOTAL.

E 08

Man prøver å registrere uten å melde inn en ekspeditør.
Meld inn ekspeditør.

E 27

Transaksjonsbufferet er fullt.
Avslutt transaksjonen.

E 31

Man prøver å avslutte transaksjonen uten å trykke SUBTOTAL.
Trykk SUBTOTAL og avslutt transaksjonen.

E 33

Man prøver å avslutte transaksjonen uten å trykke slå inn mottatt beløp.
Trykk SUBTOTAL, slå inn mottatt beløp og avslutt transaksjonen.

E 38

Man forsøker å ta oppgjør uten å deklare kontantbeholdningen.
(kun hvis forhåndsprogrammert)
Foreta deklarerering.

E 94

Printer-feil
Skru av maskinen og fjern papiret.

BACKUP BATTERIER

Backup batteriene sitter under et lite plastdeksel til venstre for skriveren.
(3 stk. penlight, "vanlige små").
Disse holder på salgstell og programmerte data i kassaapparatet.

Batterienes levetid er ca. 1 år, og ved lav spenning indikeres dette med en "L" til venstre i vinduet.
Gjør det til en vane å skifte batteriene en gang pr. år.

Defekte batterier kan forårsake skade på maskinen.

Pass på at nøkkelen står i "REG" -posisjon når batteriene skiftes, slik at ikke salgstell og de programmerte dataene går tapt.