

Feilmeldinger-TE-100, TE-2000, TK-T200

Feilmeldinger CASIO TE-100, TE-2000 & TK-T200

Feilmelding	Betydning	Tiltak
E-01	Hoved-Nøkkel står i feil posisjon	Finn riktig nøkkelposisjon og avslutt med SUB TOTAL + KONTANT.
E-08	Ekspeditør uteglemt	Registrer ekspeditør
E-10	Papirdeksel åpent	Lukk papirdeksel
E-11	Åpen skuff under transaksjon.	Skuffen står åpen, lukk skuff, og fortsett.
E-12	Tomt for journalrull	Sett i ny Journalrull
E-14	Tomt for kvitteringsrull	Sett i ny kvitteringsrull
E-27	Transaksjon avbrutt, buffer full.	Fullfør transaksjonen og avslutt
E-31	Uteglemt å trykke SUBTOTAL	Trykk SUBTOTAL og avslutt transaksjonen
E-33	Uteglemt å registrere mottatt beløp.	Registrer mottatt betaling og avslutt på riktig betalings form.
E-35	For høyt vekselebeløp	Slå inn et lavere beløp og prøv igjen.
E-38	Uteglemt deklarerer ved oppgjør	Deklarer og ta oppgjør
★	Journalminne er fullt! (8000 linjer)	Skriv ut journalen, sjekk om nok papir før utskrift! Se pkt 4 for forklaring.
L	Batterinivå er lavt / Batterier slutt.	Skift batterier. Plassert under sort deksel under kassarullen. La strømmen stå i, sett nøkkel i off og skift batterier. 3 stk pennlight.