

# Feilmeldinger-TE-3000, TE-4000

## Feilmeldinger CASIO TE-3000 & TE-4000

Feilmeldinger vil fremkomme på displayet dersom et problem oppstår, samtidig som kassen piper.

<u>Feilmelding</u>	<u>Betydning</u>	<u>Tiltak</u>
E001	Hoved-Nøkkel står i feil posisjon	Finn riktig posisjon og avslutt
E003	Feil ekspeditør	Finn riktig ekspeditør og avslutt
E004	Feil initialization	Kontakt leverandør
E005	For lite minne	Kontakt leverandør
E008	Ekspeditør uteglemt	Registrer ekspeditør
E009	Passord uteglemt	Slå inn passord
E010	Lukk skuff	Skuffen har stått åpen lenger en programmert tid
E011	Lukk skuff	Skuffen står åpen, lukk skuff, og fortsett
E013	Journal snart slutt	Sett inn ny journalrull
E015	Skriverfeil	Slå maskinen av, fjern evt. papirkasj og prøv igjen
E016	Retur kun en gang	Sett nøkkel til Reg og tilbake til RF, fortsett registreringen
E017	Uteglemt bord nr.	Register bordnr. og fortsett
E018	Uteglemt bord nr.	Register bordnr. og fortsett
E019	Uteglemt antall gjester	Registrer antall gjester og fortsett
E021	Ingen varegruppe link på Artikkel	Korriger linking på Artikkel i Program 3
E022	Artikkel eksisterer ikke	Selg varen på varegruppe
E023	Lager antall er under minimum	Oppdater lageret
E024	Ikke på lager	Oppdater lageret
E025	Feil med vekt/registrering	Prøv igjen
E026	Uteglemt å registrere tilbeh/tilber.	Registrer tilbehør/tilberedning
E029	En annen bruker er innmeldt	Avslutt transaksjonen
E031	Uteglemt å trykke SUBTOTAL	Trykk SUBTOTAL og avslutt transaksjonen
E033	Uteglemt å registrere mott beløp	Registrer mottatt betaling og avslutt på riktig betalings form
E035	For høyt vekslebeløp	Slå inn et lavere beløp og prøv igjen
E036	For mye penger i skuff	Legg sedler i seddelsafe og registrer dette
E037	For høyt beløp	Prøv et lavere beløp
E038	Uteglemt deklarerering ved oppgjør	Deklarer og ta oppgjør
E040	Kundebong glemt	Skriv ut kundebong og fortsett